

## Tilslutningsdiagram til Elpan.


Termostat tilsluttes sådan:  
Fase ind tilsluttes skrueterminal: C  
Fase ud tilsluttes skrueterminal: ON



Jord

230 Volt

0 Nul



Tilslutningsskruer er bagved dæksel.